

Podstawa pod imadło

- Możliwość montażu imadła bez uszkodzenia blatu i bez utraty miejsca na blacie.
- Łatwy i szybki montaż.
- Bardzo wytrzymały: sklejka bukowa 23 mm.
- Kompatybilność z wózkami JET+.
- Imadło poza zestawem.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A17	20	200	510	3.10



Składany stolik

- Metalowy stolik, solidny i składany, umożliwiający zwiększenie w razie potrzeby powierzchni roboczej.
- Kompatybilność z wózkami JET+, JETXL, CHRONO+ i CHRONOXL.
- Nośność: 20 kg.
- Powierzchnia robocza: 36 x 45 cm.

	ΔΔ [kg]
JET.A16	5.10



Półka obrotowa

- Do umieszczania komputerów przenośnych + tablica do pisania.
- Zabezpieczenie za pomocą dużych krawędzi z możliwością zablokowania.
- Do wózków JET+ i JETXL.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A3	200	540	480	1.0



Uchwyt na kartę naprawy

- Bony robocze, karty techniczne zawsze w zasięgu wzroku.
- Wspornik z blachy A4 wyposażony w zacisk mocowany jest bezpośrednio do blatu roboczego za pomocą rur.
- Kompatybilny z wózkami JET+ i JETXL.

	ΔΔ [kg]
JET.A13XL	1.0



Szafka boczna XL

- Umożliwia przechowywanie długich i/lub niewymiarowych narzędzi.
- Kompatybilna z systemem CKS FACOM.
- Zamknięcie na klucz.
- Do wózków JET+ i JETXL.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A8GXL	685	380	85	7.0



FLUO

RFid

