

▣ MOD.TX1 Moduł nasadek do kluczy i końcówek Torx®



- J.235: uchwyt do końcówek.
 - R.235: nasadka 1/4" uchwyt do końcówek / S.236: nasadka 1/2" uchwyt do końcówek.
 - EX.2 40-45-50-55: końcówki 5/16 / EXR. 10-15-20-25-30-40 Kończówki 1/4.
 - JTX. 8-10-12-14-16: nasadki 3/8"/ STX 18-20: nasadki 1/2".
 - 59TX 6 x 8 -10 x 12 -14 x 18 - 20 x 24: klucze oczkowe.
 - Wkładka PL.360.
- Masa: 0,995 kg.

Nasadki

▣ MOD.R1 Moduł nasadek 1/4"



- R.161: grzechotka 1/4" „na docisk dłonią”.
 - R.209-R.215: przedłużacze 55 i 150 mm.
 - R.236A: uchwyt osadzany 1/4" - 158 mm.
 - R.240A: przegub uniwersalny 1/4".
 - R.120A: rękojeść przesuwana 1/4".
 - Nasadki R. 5.5-6-7-8-910-11-12-13-14 mm
 - R.235.
 - 82H. 2 do 10 mm: klucze trzpieniowe krótkie.
 - Kończówki Pozidriv Torsion: 1 i 2.
 - Kończówki z nacięciem Torsion: 4.5, 6.5 i 8, 3-4-5-6-10.
 - Wkładka PL.321.
- Masa: 0,920 kg

▣ MOD.RL1 Moduł nasadek 1/4", końcówki Phillips®-Pozidriv®



- RL.161: grzechotka.
- R.209-R.215: przedłużacze.
- R.240A: przegub uniwersalny.
- R.120A: rękojeść przesuwana.
- R.235: nasadka 1/4" uchwyt do końcówek.
- R.236A: uchwyt osadzany.
- Nasadki R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.
- Kończówka uchwyt do nasadek ECR.
- 83SH. 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10.
- PZ 1-2-3, PH 1-2-3, nacięcie 4,5-6,5.
- Wkładka PL.321.

▣ MOD.R2 Moduł nasadek 1/4", końcówki Pozidriv®-Resistorx®



- R.161: grzechotka 1/4" „na docisk dłonią”.
 - R.209-R.215: przedłużacze 55 i 150 mm.
 - R.236A: uchwyt osadzany 1/4" - 158 mm.
 - R.240A: przegub uniwersalny 1/4".
 - R.120A: rękojeść przesuwana 1/4".
 - R. 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - R.235: nasadki z uchwytami do końcówek.
 - 83SH. 3-4-5-6-7-8 mm: klucze trzpieniowe długie z kulką.
 - Kończówki Pozidriv®: 1 i 2.
 - Kończówki Resistorx®: 10-15-20-25-27-30-40.
 - Wkładka PL.321.
- Masa: 0,990 kg